

Platen-navi-Bolt 製作仕様書

年 月 日

ご依頼いただきました**Platen-navi-Bolt**の仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1) 商 社 様				2) エンドユーザー様			
ふりがな				ふりがな			
会社名				会社名			
部課名		役職		部課名		役職	
ふりがな				ふりがな			
お名前				お名前			

- 3) 電源周波数..... ☐ 50Hz ☐ 60Hz
- 4) スポット溶接機..... メーカー名 ()
- 5) スクイズ時間..... (サイクル)
- 6) ボルト送給方法..... ☐ フィーダー ☐ 手作業
- 7) ボルトフィーダー..... メーカー名 ()
- 8) 給排水ホース口..... 回転ホース口 (竹の子)
- 9) エアー配管..... ☐ フィーダー側から ☐ 1次側から
- 10) 仕様

⚠

- ・溶接機起動の自己保持を”通電からの自己保持”に設定してください。
- ・サンプルボルトを各5個ご支給ください。


ボルトサイズ	首下長さ	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通電時間
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル

- 11) オプション部品を選択してください。




☐ テーパーベース

☐ φ 16
☐ φ 18
☐ φ 20
☐ φ ()




☐ フランジベース

☐ 1/10
☐ 1/5
☐ MT#2



☐ 不要


- 12) ご使用中の足踏みスイッチ (またはフィーダー溶接機間のコネクター) のメタコン形状とピン数



スポット溶接機


(足踏みスイッチ)

外径 (φ)




☐ 2P (メス)

外径 (φ)




☐ 3P (メス)

ピン数 (P)
幅 ()



☐ 角形コネクター※

ケーブル接続



☐ 日本以外の接続仕様/
スクリーレス端子台

※角形コネクターを選択した場合、起動信号確認のため、写真と電気図面を添付してください。

記入例

Platen-navi-Bolt 製作仕様書

年 月 日

ご依頼いただきましたPlaten-navi-Boltの仕様について、各項目にレ点及びご記入いただきご返送ください。

1) 商 社 様				2) エンドユーザー様			
ふりがな	しょうしょうじ			ふりがな	かぶしきがいしゃえんどう		
会社名	司洋商事			会社名	株式会社円銅		
部課名	営業部	役職	部長	部課名	営業部	役職	部長
ふりがな	しょう	いちろう		ふりがな	えんどう	たろう	
お名前	司洋	一郎		お名前	円銅	太郎	

- 3) 電源周波数 ☒ 50Hz ☐ 60Hz
 4) スポット溶接機 メーカー名 (**メーカー名**)
 5) スクイズ時間 (**20** サイクル)
 6) ボルト送給方法 ☒ フィーダー ☐ 手作業
 7) ボルトフィーダー メーカー名 (**メーカー名**)
 8) 給排水ホース口 回転ホース口 (竹の子)
 9) エアー配管 ☒ フィーダー側から ☐ 1次側から
 10) 仕様

ボルトサイズ	首下長さ	ワーク穴径	ワーク板厚	溶接電流	通电時間
M 6	15 mm	φ 6.2	t 1.6	10,000 A	6 サイクル
M 8	20 mm	φ 8.2	t 1.2	11,000 A	8 サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル
M	mm	φ	t	A	サイクル

11) オプション部品を選択してください。

☒ テーパーベース
 ☒ φ 16
 ☐ φ 18
 ☐ φ 20
 ☐ φ ()
 ☒ 1/10
 ☐ 1/5
 ☐ MT#2
 ☐ フランジベース
 ☐ 不要

12) ご使用中の足踏みスイッチ (またはフィーダー溶接機間のコネクター) のメタコン形状とピン数

スポット溶接機 (足踏みスイッチ)
 外径 (φ **22**)
 外径 (φ)
 ピン数 (P)
 ケーブル接続
 ☒ 2 P (メス)
 ☐ 3 P (メス)
 ☐ 角形コネクター※
 ☐ 日本以外の接続仕様/ スクリューレス端子台

※角形コネクターを選択した場合、起動信号確認のため、写真と電気図面を添付してください。

E-mail : info@e-smk.co.jp

SIK

FAX : 042-703-0026



お名前はフルネームで
ご記入ください。

足踏スイッチを
一瞬だけ押したとき、

①すぐに加圧が解除される。
→ 通电からの自己保持

②加圧が解除されない。
→ 初期加圧からの自己保持

ご支給いただいたボルトに
対応できるよう、製作いたします。




※記入枠が足りない場合は、
製作仕様書を複数枚お送りください。

テーパーベースを選択した
場合はテーパー部の外径を
記入し、テーパーの角度を
選択してください。



溶接機下部を確認して
ください。
フィーダーをご使用の
場合は、フィーダーと
溶接機をつなぐコネク
ターをご確認ください。



コネクターの大きさと
ピン数がわかるように
撮影してください。